

iPhone 11 Pro Max câmera frontal e ID



iPhone 11 Pro Max câmera frontal e ID

Câmara frontal com sensor Face ID compatível para iPhone 11 Pro Max. Peça de substituição de alta qualidade com 12MP para selfies e desbloqueio facial.

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 63,89 €

Salesprice with discount

Sales price 63,89 €

Discount

[Ask a question about this product](#)

Description

Câmara Frontal e Sensor Face ID iPhone 11 Pro Max Compatível – Restaure Selfies e Segurança

A câmara frontal com sensor Face ID compatível para iPhone 11 Pro Max é uma peça de substituição ideal para reparar câmaras danificadas ou problemas com o Face ID, como falhas no desbloqueio facial. Com sensor TrueDepth de 12MP, suporta selfies de alta qualidade, vídeos 4K a 60 fps, modo retrato, Animoji e Memoji. Compatível com o modelo iPhone 11 Pro Max (A2161, A2218, A2220), esta peça inclui o cabo flex com sensores de proximidade e luz ambiente. Nota: Substituir esta peça pode desativar o Face ID, a menos que realizada por técnicos autorizados da Apple ou com equipamentos especializados.

Principais Características:

- **Qualidade TrueDepth 12MP:** Sensor frontal de 12MP para selfies nítidas, vídeos 4K e modo retrato avançado.
- **Suporte Face ID:** Inclui sensores para desbloqueio facial e funcionalidades como Animoji e Memoji.
- **Compatibilidade Testada:** Peça desenhada para ajuste perfeito no iPhone 11 Pro Max, ideal para reparações.

Especificações:

- **Modelo:** Câmara Frontal e Sensor Face ID iPhone 11 Pro Max Compatível
- **Compatibilidade:** iPhone 11 Pro Max (A2161, A2218, A2220)
- **Resolução:** 12MP

- **Abertura:** *f/2.2*
- **Funcionalidades:** Face ID, gravação de vídeo 4K a 24/30/60 fps, modo retrato, Animoji, Memoji, sensor de proximidade, sensor de luz
- **Material:** Sensor CMOS com cabo flex de polímero
- **Peso:** Aprox. 6g
- **Inclui:** Câmara frontal, sensor Face ID, cabo flex (ferramentas e adesivo não incluídos)
- **Garantia:** 90 dias (sujeita a defeitos de fabrico)

Como Usar:

1. Desligue o iPhone 11 Pro Max e descarregue a eletricidade estática tocando numa superfície metálica.
2. Remova a tampa traseira e desconecte a bateria com ferramentas adequadas (não incluídas).
3. Retire a câmara frontal e sensores Face ID danificados, desconectando os cabos flex com cuidado.
4. Instale a nova câmara e sensor, alinhando os cabos flex e conectando-os à placa-mãe.
5. Remonte o telemóvel, ligue-o e teste a câmara frontal (selfies, vídeos) e, se possível, o Face ID.