

Display LCD e Touch Preto para Nokia 6.1



Display LCD e Touch Preto para Nokia 6.1

Ecrã LCD e touch screen para Nokia 6.1 preto. Peça de substituição original com IPS 5.5" para reparar ecrãs danificados com qualidade superior.

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 29,89 €

Salesprice with discount

Sales price 29,89 €

Discount

[Ask a question about this product](#)

Description

Display Ecrã LCD e Touch Screen Nokia 6.1 Preto – Restaure a Experiência Visual do Seu Smartphone

O ecrã LCD e touch screen para Nokia 6.1 preto é uma peça de substituição original, ideal para reparar ecrãs rachados, arranhados ou com defeito. Com tecnologia IPS FHD de 5.5 polegadas e proteção Corning Gorilla Glass 3, oferece cores nítidas, brilho elevado e resposta tátil precisa. Compatível com o modelo Nokia 6.1 (TA-1043, TA-1045, TA-1050, TA-1054, TA-1068), esta peça garante um ajuste perfeito e restaura a funcionalidade original do dispositivo.

Principais Características:

- **Qualidade IPS FHD:** Ecrã de 5.5 polegadas com resolução 1920x1080 para imagens vibrantes e detalhes nítidos.
- **Proteção Gorilla Glass 3:** Resiste a quedas ligeiras e arranhões, assegurando durabilidade.
- **Resposta Táctil Precisa:** Touch screen integrado proporciona navegação fluida sem atrasos.

Especificações:

- **Modelo:** Display LCD e Touch Nokia 6.1
- **Compatibilidade:** Nokia 6.1 (TA-1043, TA-1045, TA-1050, TA-1054, TA-1068)
- **Cor:** Preto
- **Material:** IPS LCD com vidro Corning Gorilla Glass 3
- **Tamanho:** 5.5 polegadas
- **Resolução:** FHD (1920 x 1080 píxeis)
- **Rácio de Visualização:** 16:9
- **Peso:** Aprox. 45g
- **Inclui:** Ecrã LCD, touch screen digitizer (ferramentas de instalação e adesivo não incluídos)
- **Garantia:** 90 dias (sujeita a defeitos de fabrico)

Como Usar:

1. Desligue o Nokia 6.1 e descarregue a eletricidade estática tocando numa superfície metálica.
2. Remova a tampa traseira e desconecte a bateria com ferramentas adequadas (não incluídas).
3. Retire o ecrã danificado, desconectando os cabos flex com cuidado.
4. Instale o novo ecrã LCD e touch screen, conectando os cabos e alinhando a peça.
5. Fixe com adesivo adequado, remonte o telemóvel e teste a funcionalidade do ecrã.