

## Flex iPhone X antena bluetooth



Flex iPhone X antena bluetooth



Cabo flex antena Bluetooth compatível para iPhone X. Peça de substituição de alta qualidade para restaurar a conectividade Bluetooth e Wi-Fi.

Rating: Not Rated Yet

### Price

Base price with tax 4,69 €

Salesprice with discount

Sales price 4,69 €

Discount

[Ask a question about this product](#)

Description

### Cabo Flex Antena Bluetooth iPhone X Compatível – Restaure a Conexão Sem Fios

O cabo flex antena Bluetooth compatível para iPhone X é uma peça de substituição essencial para corrigir problemas de conectividade Bluetooth e Wi-Fi, como falhas de emparelhamento, conexões instáveis ou sinal fraco. Localizado próximo à câmara traseira, este cabo suporta funções Bluetooth, Wi-Fi e, em alguns casos, NFC (dependendo do modelo da peça). Compatível com o iPhone X (A1865, A1901, A1902), esta peça é fabricada com materiais de alta qualidade, testada para desempenho confiável e ideal para reparações profissionais ou DIY. A instalação requer ferramentas específicas e cuidados para evitar danos aos componentes internos.

### Principais Características:

- **Restauração de Conectividade:** Resolve problemas de Bluetooth e Wi-Fi, garantindo emparelhamento estável e rápida transferência de dados.
- **Compatibilidade Perfeita:** Desenhado para o iPhone X, com ajuste preciso e conectores de alta qualidade.
- **Fácil Instalação:** Inclui design otimizado para substituição direta, ideal para técnicos qualificados.

### Especificações:

- **Modelo:** Cabo Flex Antena Bluetooth iPhone X Compatível
- **Compatibilidade:** iPhone X (A1865, A1901, A1902)
- **Material:** Cabo flex de polímero com componentes de antena

- **Peso:** Aprox. 5g
- **Inclui:** Cabo flex antena Bluetooth (ferramentas e adesivo não incluídos)
- **Garantia:** 90 dias (sujeita a defeitos de fabrico)

### Como Usar:

1. Desligue o iPhone X e descarregue a eletricidade estática tocando numa superfície metálica.
2. Remova a tampa traseira e desconecte a bateria com ferramentas adequadas (não incluídas).
3. Desmonte o ecrã e o cabo flex da câmara traseira para aceder à antena Bluetooth.
4. Retire o cabo flex danificado, desconectando-o cuidadosamente da placa-mãe.
5. Instale o novo cabo flex, alinhando os conectores e fixando-o no lugar. Remonte o telemóvel e teste a conectividade Bluetooth e Wi-Fi.