

iPhone 11 câmera frontal



iPhone 11 Câmera Frontal

Câmara frontal compatível para iPhone 11. Peça de substituição de alta qualidade com sensor de 12MP para selfies e Face ID com desempenho fiável.

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 63,89 €

Salesprice with discount

Sales price 63,89 €

Discount

[Ask a question about this product](#)

Description

Câmara Frontal iPhone 11 Compatível – Restaure Selfies e Face ID com Qualidade

A câmara frontal compatível para iPhone 11 é uma peça de substituição ideal para reparar câmaras danificadas, com falhas ou com problemas no Face ID. Com um sensor de 12MP e suporte para gravação de vídeo 4K a 60 fps, esta câmara garante selfies nítidas e funcionalidade de desbloqueio facial precisa. Compatível com o modelo iPhone 11 (A2111, A2223, A2221), esta peça inclui o cabo flex e é testada para assegurar desempenho próximo ao original, sendo perfeita para reparações profissionais ou DIY.

Principais Características:

- **Qualidade de Imagem 12MP:** Sensor frontal de 12MP com suporte para selfies em alta resolução e vídeos 4K.
- **Suporte Face ID:** Inclui componentes para funcionalidade completa de desbloqueio facial e Animoji.
- **Compatibilidade Testada:** Peça desenhada para ajuste perfeito no iPhone 11, garantindo instalação fácil.

Especificações:

- **Modelo:** Câmara Frontal iPhone 11 Compatível
- **Compatibilidade:** iPhone 11 (A2111, A2223, A2221)
- **Resolução:** 12MP
- **Abertura:** *f*/2.2
- **Funcionalidades:** Suporte Face ID, gravação de vídeo 4K a 24/30/60 fps, modo retrato, Animoji, Memoji
- **Material:** Sensor CMOS com cabo flex de polímero
- **Peso:** Aprox. 5g

Câmara Frontal iPhone 11 Compatível

- **Inclui:** Câmara frontal com cabo flex (ferramentas e adesivo não incluídos)
- **Garantia:** 90 dias (sujeita a defeitos de fabrico)

Como Usar:

1. Desligue o iPhone 11 e descarregue a eletricidade estática tocando numa superfície metálica.
2. Remova a tampa traseira e desconecte a bateria com ferramentas adequadas (não incluídas).
3. Retire a câmara frontal danificada, desconectando o cabo flex com cuidado.
4. Instale a nova câmara frontal, alinhando o cabo flex e conectando-o à placa-mãe.
5. Remonte o telemóvel, ligue-o e teste a funcionalidade da câmara e do Face ID.