

iPhone 14 Pro Flex sensor de flash compatível



iPhone 14 Pro Flex sensor de flash compatível



Cabo flex sensor de flash compatível para iPhone 14 Pro. Peça de substituição de alta qualidade para restaurar a funcionalidade do flash da câmara.

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 13,59 €

Salesprice with discount

Sales price 13,59 €

Discount

[Ask a question about this product](#)

Description

Cabo Flex Sensor de Flash iPhone 14 Pro Compatível – Recupere a Qualidade das Suas Fotos

O cabo flex sensor de flash compatível para iPhone 14 Pro é uma peça de substituição essencial para reparar problemas relacionados com o flash da câmara, como falhas de iluminação ou funcionamento instável. Esta peça conecta o sensor de luz à placa-mãe, garantindo fotos nítidas em condições de pouca luz. Compatível com o modelo iPhone 14 Pro (A2650, A2888, A2889, A2890, A2891, A2892), este cabo flex é fabricado com materiais de alta qualidade, testado para assegurar desempenho confiável e fácil instalação, oferecendo uma solução económica para reparações.

Principais Características:

- **Compatibilidade Total:** Desenhado especificamente para o iPhone sem necessidade de soldagem.
- **Qualidade Testada:** Peça compatível que passou por testes rigorosos para garantir funcionalidade estável.
- **Fácil Instalação:** Inclui conectores para montagem direta, ideal para técnicos ou reparações DIY.

Especificações:

- **Modelo:** Cabo Flex Sensor de Flash iPhone 14 Pro Compatível
- **Compatibilidade:** iPhone 14 Pro (A2650, A2888, A2889, A2890, A2891, A2892)
- **Material:** Cabo flex de polímero de alta qualidade
- **Peso:** Aprox. 0.01 kg
- **Inclui:** Cabo flex sensor de flash (ferramentas e adesivo não incluídos)
- **Garantia:** 90 dias (sujeita a defeitos de fabrico)

Como Usar:

1. Desligue o iPhone 14 Pro e descarregue a eletricidade estática tocando numa superfície metálica.
2. Remova a tampa traseira e desconecte a bateria com ferramentas adequadas (não incluídas).
3. Localize e retire o cabo flex danificado do sensor de flash, desconectando-o cuidadosamente.
4. Instale o novo cabo flex, alinhando os conectores com a placa-mãe e fixando-o no lugar.
5. Remonte o telemóvel, ligue-o e teste a funcionalidade do flash da câmara.